

Read the instructions carefully before assembling and using the product. Assembling process can be completed by non-professionals. For indoor use only.

Les instruksjonene nøye før du monterer og bruker produktet. Monteringen kan utføres av ikke-profesjonelle. Kun for innendørs bruk.

Läs instruktionerna noggrant innan du monterar och använder produkten. Monteringsprocessen kan utföras av icke-professionella. Endast för inomhusbruk.

\*Correct bracket is supplied depending on the mounting option selected

**SAFE BY DESIGN**  
Safe by design means the hazards have been identified early in the design process to eliminate or minimise the risk of harm throughout the life of the product.

\*Korrekt brakett leveres avhengig av valgt monteringsalternativ.

**TRYGT DESIGN**  
Trygt design betyr at farene har blitt identifisert tidlig i designprosessen for å eliminere eller minimere risikoen for skade gjennom hele produktets levetid.

\*Rätt fäste medföljer beroende på valt monteringsalternativ.

**SAFETY BY DESIGN**  
Safety by design- innebär att farorna har identifierats tidigt i designprosessen för att eliminera eller minimera risken för skada under produktens hela livslängd

**INSTRUCTIONS**

! We highly recommend to keep the elastic bands around the blind during the installation process. **Fixings are not included.**

**INSTRUKSJONER**

! Vi anbefaler på det sterkeste å la de elastiske båndene sitte på persiennen under installasjonsprosessen. **Skruer er ikke inkludert**

**INSTRUKTIONER**

! Vi rekommenderar starkt att de elastiska banden runt persiennen behålls under installationsförfarandet. **Skrubar medföljer ej.**

Follow above steps if your blind requires re-tensioning.

Følg trinnene ovenfor hvis persiennen din krever etterspenning.

Följ de ovanstående stegen om din persienn behöver spännas om.

**MOUNTING OPTIONS**

**MONTERINGSALTERNATIV**

**MONTERINGSALTERNATIV**

**Tilt and Turn Windows:**  
Clamp Bracket: Clamp the tilt and turn brackets onto the window frame. Fix tensioning shoe onto the bracket as per instructions above.

**Outside Recess:**  
Wall brackets: Fix your brackets to the wall. Fix tensioning shoe onto the bracket as per instructions above.

**Tilt og turn svingbart vinduer:**  
Klemmebrakett: Klem braketten for tilt og turn fast på vindusrammen. Fest spennskoene på braketten i henhold til instruksjonene ovenfor.

**Utside vinduskarm:**  
Veggbraketter: Fest brakettene til veggen. Fest spennskoene på braketten i henhold til instruksjonene ovenfor.

**Vridfönster:**  
Klämfäste  
Kläm fast vridfästet på fönsterkarmen. Fäst spennskon på fästet enligt instruktionerna ovan

**Utsida fönsterkarm:**  
Väggfästen:  
Fäst dina fästena på väggen. Fäst spennskon på fästet enligt instruktionerna ovan.

! Wall brackets do not have any screwholes. Drill through pilot marks which can be found on the base of the bracket.

! Veggfestene har ingen skruehull. Bor gjennom merkene som finnes i bunnen av braketten.

! Väggfästena har inte några skruehål. Borra igenom styrmarkeringarna som finns på fästets bas.